





KIT 0136 P - MAX 50 KG



KIT 0137 P - MAX 80 KG




Legenda KIT / Kit Legend

0136	Carrello con 2 cuscinetti <i>Truck with 2 ball-bearings</i>
0137	Carrello con 4 cuscinetti <i>Truck with 4 ball-bearings</i>
0187	Fermo superiore <i>Upper stopper</i>
0106	Guida inferiore <i>Lower Guide</i>
0229	Chiave di regolazione <i>Adjusting spanner</i>


Legenda altri componenti Legend other items

0195		Profilo alluminio superiore <i>Upper aluminium profile</i>
0251		Profilo alluminio inferiore <i>Lower aluminium profile</i>
0189		Staffa a parete regolabile <i>Adjustable wall bracket</i>





Sezione verticale / Vertical section




Peso massimo anta Kg. 50 (KIT 0136 P)
Maximum door weight Kg 50 (KIT 0136 P)

Peso massimo anta Kg. 80 (KIT 0137 P)
Maximum door weight Kg 80 (KIT 0137 P)

H = X - 44.5


Distanza minima porta - binario Minimum distance between door and profile




A	B
larghezza porta - length of the door	lunghezza binario - length of the track
500-700 mm.	1100 mm.
710-900 mm.	1500 mm.
900-1000 mm.	1700 mm.
910-1200 mm.	1900 mm.

Dimensioni standard / Standard dimensions

B = LUNGHEZZA BINARIO - LENGTH OF THE TRACK



Sezione verticale / Vertical section




Peso massimo anta Kg. 50 (KIT 0136 P)
Maximum door weight Kg 50 (KIT 0136 P)

Peso massimo anta Kg. 80 (KIT 0137 P)
Maximum door weight Kg 80 (KIT 0137 P)


$H = X - 44.5$

Distanza minima porta - binario
Minimum distance between door and profile



A	B
larghezza porta - length of the door	lunghezza binario - length of the track
500-700 mm.	1100 mm.
710-900 mm.	1500 mm.
900-1000 mm.	1700 mm.
910-1200 mm.	1900 mm.

Dimensioni standard / Standard dimensions







Schema di montaggio / Assembling

Inserire il carrello ed il fermo superiore nel relativo binario guida, assemblare il carrello al profilo di supporto premontato sulla porta e regolarne successivamente la verticalità tramite chiave esagonale ①. Serrare il dado di bloccaggio tramite l'apposita chiave ②.

Insert the truck and the upper stopper in their track, fit the truck to the preassembled support profile of the door, and then adjust the verticality of the door thanks to the exagonal key ①. Tighten up the locking nut thanks to the special key ②.



Il sistema permette la regolazione della tenuta dei fermi ottimizzando la chiusura a seconda del peso delle ante. La regolazione avviene agendo sulla vite testa cilindrica con impronta esagonale presente nel fermo.

The system allows properly adjusting the stopper thus optimizing door closing depending on their weight. Adjust the hexagon socket screw fitted to the stopper.

0195	Profilo alluminio superiore
0196	Upper aluminium profile
0187	Fermo superiore
	Upper stopper
0136	Carrello con 2 cuscinetti
	Truck with 2 ball-bearings
0137	Carrello con 4 cuscinetti
	Truck with 4 ball-bearings
0229	Chiave di regolazione
	Adjusting spanner

